

## VR-ADR920 固件升级说明

升级步骤:

- 1 解压压缩包 VR-ADR920.V20171222.01.zip 得到升级文件 VRADR920.bin，将其放入 SD 卡根目录中，并将 SD 卡插入设备的 SD 卡槽
- 2 将设备上电启动，设备启动后即开始升级，升级过程中设备的蓝色 LED 灯会快速闪烁，
- 3 当蓝色 LED 灯停止快闪表示升级完成，此时设备会自动重启，当听到设备重启后的开机提示音时，表示设备升级成功。

**注意：**升级过程中，请一定保持电源正常连接并供电状态，若断开电源会导致升级失败，设备无法正常启动。